

CX-Serie-FAQ

Setzen der Einspeise-Begrenzung

Anwendbar auf: SGxxCX-Serie

Beim SG30-50CX und SG110CX muss der smart meter(Einspeisezähler) mit dem SUNGROW Datenlogger verbunden sein. Die Einspeise-Begrenzung wird dann vom Datenlogger sichergestellt. Die Parameter zur Einspeise-Begrenzung müssen dann im Datenlogger eingestellt werden. Schauen Sie sich hierfür die Bedienungsanleitung des [Datenloggers](#) an. ([Bedienungsanleitung von SUNGROW Logger1000](#)).

Beachten Sie das der smart meter so nah wie möglich am Einspeisepunkt installiert sein muss, um die Einspeiseleitung genau bestimmen zu können.

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitungen:

[SG30-50CX](#)

[SG110CX](#)

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.