

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Leckstrom-Kanalfehler (Code 041)

Fehler	Leckstrom-Kanalfehler (Fehlercode: 041)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Der sampling-Kanal hat einen internen Fehler.
Fehlersuche	Es wird empfohlen den Wechselrichter zu ersetzen.

Niedrige Aussentemperatur (Code 043)

Fehler	Niedrige Aussentemperatur (Fehlercode: 043)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Die Temperatur im Wechselrichter liegt für bei unter -30°C.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Außentemperatur, diese sollte für 4s mind. -25°C betragen. 2. Sollte die Temperatur innerhalb der Schwellwerte liegen und der Wechselrichter trotzdem einen Fehler anzeigen, wird empfohlen diesen zu ersetzen.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.