

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Ungewöhnliche Zähler-Kommunikation (Code 514)

Fehler	Abnormal connection of the electric meter communication wires (fault code: 514)
Fehlertyp	Warnung
Bedingung	Die Kommunikationsverbindung zwischen Zähler und Wechselrichter funktioniert nicht normal.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss des Zählers. 2. Entfernen Sie die Verbindung zwischen Zähler und Wechselrichter und stellen Sie diese erneut her. 3. Überprüfen Sie das Kommunikationskabel auf Durchgängigkeit.

Unterspannung Relaisfehler (Code 518)

Fehler	Unterspannung Relaisfehler (fault code: 518)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Der Fehler erscheint im Normalfall zusammen mit Fehler 010-Island und deutet auf eine niedrige Netzspannung hin.
Fehlersuche	Prüfen Sie alle AC-Kabel auf festen Sitz und messen Sie, ob sich die Netzspannung innerhalb der Schutzparameter befindet.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.