

iSolarCloud FAQ

Wie man einen zusätzlichen Benutzer zu einer PV-Anlage hinzufügt

Anwendbar auf: iSolarCloud

Um einen zusätzlichen Nutzer zu einer PV-Anlage hinzuzufügen, loggen Sie sich bei iSolarCloud ein und wählen Sie die PV-Anlage aus.

ඊා iSolarCloud	Anlagentyp	, v	FAC	⊙ Geräte-S/N						Riffspalte filtern () Anlage Enstellen SL	
OBM	Folgen(0)	Alles anzeigen(1)) Normal(1)	Unnormal(0) Offline(0)	Inbetriebnahme unvollständig(0)					Klicken, um Kraftwerk zu ersteller Oberspringen Weiter erkund	n
G Hame	Anlagenbil	4		talaanta.	finite a	Installing a Laighton o	Weddalstone Washeakishtar a	Estan ha da a	Correctored Ation	Vellastetunden	
🛆 Fehler	d	Actagemente		Anagentyp	anatous.	instance of contrary of	The second se	crong more o	General reproduction of	Tompopulation of	vorgang
() Bericht	٢	FAQ Anlage ┥		Standard PV Hausdach	 Normal 	3,2 kWp			0 kWh		☆ 音
[A. Kurve											
$\oplus^{\rm p}$ Enveltert $~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$											
🔅 Einstellungen											
Firmware-Update											
Uive-Daten											
🔯 Verteilungsplan für Fehler											
S Fernwartung											
Alarmanalyseeinstellung											
Info											
💭 Nachrichtencenter 🥨											
⊙ Hille >											
Account											
Mein Profil											
Präsentationsansicht											_
Co Verwaltung											
G Abmelden										Gesamt 1 10 pro 5 V C 1	Gehe zu 1

Öffnen Sie die Anlagenkonfiguration und wählen Sie Anlage aus. Scrollen Sie nach unten bis Kanal/Partner und wählen Sie Einstellungen.





		Längengrad	Britengrad
3 %	< Zurück	13,4484940922927	52,5189831437618
	EQ Anlage Conscient Conscient Conscient Conscient Conscient Conscient Conscient Conscient	I 1,4444902207 Adagenhid Bid hochden Land (Region) Dedicidard (UTC-07 Oddenstenden, Bern, Ren, Socholm, Wan Datum dr Wolnstenden, Bern, Ren, Socholm, Wan 2012 Datum dr Wolnstenden, Bern, Ren, Socholm, Wan	
		Datum Netzanschluss	
	Anlagenkonfiguration	2022-07-14	
۵	Anlage		
0	Tarif	Adresse vom Kraftwerk als Empfänger	
Ŭ	Erweitert	Bitte eingeben	
	Einstellungen	Posticitzahl vom Kraftwerk als Empfänger	
	Firmware-Update	Bitte eingeben	
		Organizationscode Hindler / Installator ①	
00		Kanal/Partner O	
G			Spindern

Klicken Sie im nächsten Fenster auf +Hinzufügen.

		Längengrad Breitengrad					
344	< Zurück	13,4484940922927	52,51889831437618				
25							
		Anlanembild					
\sim	The T						
		Kanal/Partner	×				
Q							
10		1. Contract (1. Co					
177	FAQ Anlage	La					
at 1		F					
	00 Objection	-					
26		Ze					
00	Geräteinformation						
ō							
	LA. Kurve	De					
6.6							
88	🛆 Fehler						
Ψ.		De	(1)				
	Anlagenkonfiguration						
	Anlage		Keine Daten				
Q.	1		+ Hinzufügen				
0	Tarif	Ac					
U							
	Erweitert	-					
	26 Einstellungen	Po					
	(1) Firmware-Update						
		Or					
		0					
			Schleißen				
0		Kanal/Partner ①					
		Carbolinasco					
Ch.		Constant for the second s					
G			Speidern				



Sie können nun eine **E-Mail-Adresse** angeben und entweder die Rolle Anzeige/Browser oder Administrator vergeben. Bitte beachten Sie, dass Sie die Genehmigung des Eigentümers brauchen, wenn Sie neue Benutzer hinzufügen. Bestätigen Sie dies mit der Checkbox und wählen Sie Bestätigen. Der neue Nutzer hat nun Zugang zur PV-Anlage.

		Längengrad	Breikengrad	
346	< Zurück	13,4484940922927	52,51889831437618	
حم				
		Anlagenbild		
ଇ				
	a contraction of the	Kanal/Partner		×
G				
10				
47	FAQ Anlage	La		
0*				
55	88 Übersicht		Hinzufügen ×	
			Email-Adresse	
ŏ	Geräteinformation		Ette eingeben	
0	LA Kurve	Dz	Anlagenbergriftigung/~sinschränkungen	
1.4			Anzeige / Browser Benutzer können keine Einstellungen ändern, nur Grunddaten können angezeigt werden.	
- 55	A Fehler		Administrator Voller Zugang zur PV-Anlage. Alle Daten können eingesehen und geändert werden.	
Q.	Anlagenkonfiguration			
0	Anlage			
	Tarif	Ac		
Ø				
	Erweitert			
	Einstellungen	Pe	ch habe die Genehmigung des Eigentümers eingeholt, der aktuellen Anlage Zugriff auf Kanal-/Partnerservices zu	
	T Ermutare-Undate			
			Abbrechen Bestätigen	
		Or		
		A		
0				
		Kanal/Partner		
0				
Ço				
G			Southern -	

Bitte beachten Sie, dass der neue Nutzer einen iSolarCloud Account haben muss. Dieser kann <u>hier</u> erstellt werden.

Für weitere Informationen, finden Sie <u>hier</u> die Bedienungsanleitung.



iSolarCloud App

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <u>http://support.sungrowpower.com/</u> bezogen werden.