CX Serie-FAQ

Hardware-Unterschiede

Anwendbar auf: **SGxxCX-Serie**

1. SG110CX Hardware-Versionen

Modell und Version	Beschreibung	DC-Schalter	DC-Überspannungsschutz	Blitzschutz
SG110CX-V11 (IEC)	Basic Version	Ja	Level 2	Nein
SG110CX-V112 (IEC)	Basierend auf V11. 1. Mit Blitzschutz, 2. Überspannungsschtuz Level 1+2	Ja	Level 1+Level 2	Ja
SG110CX-V113 (Korea)	Basierend auf V11. Typenschild und Warnungen auf Koreanisch.	Ja	Level 2	Nein
SG110CX-V114 (Brazil)	Basierend auf V11. Brasilianische Version	Ja	Level 2	Nein
SG110CX-V115 (IEC)	Basierend auf V112 Erhöhter MPP-Strom auf 27A. Nur in Süd-Ost Asien verfügbar	Ja	Level 1+Level 2	Ja
SG110CX-V13 (Australia)	Basierend aud V11 Kein DC-Schalter	Nein	Level 2	Nein
SG110CX-V14 (Australia)	Basierend auf V113 Zusätzlicher DC-Schalter	Ja	Level 2	Nein

© 2021 Sungrow. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.1

2. SG33-50CX Hardware-Versionen

Modell und Version	Beschreibung	Blitzschutz
SG33CX-V11 (China and IEC)	Basis-Version	Nein
SG33CX-V112 (China and IEC)	Basierend auf V11. Mit Blitzschutz	Ja
SG33CX-V113 (Latin America and IEC)	Basierend auf V11. WLAN Modul ist Standard.	Nein
SG33CX-V114 (Korea)	Basierend auf V11. Typenschild und Warnungen auf Koreanisch.	Nein
SG40CX-V11 (China and IEC)	Basisversion	Nein
SG40CX-V112 (China and IEC)	Basierend auf V11. Mit Blitzschutz.	Ja
SG40CX-V113 (Latin America and IEC)	Basierend auf V11. WLAN Modul ist Standard.	Nein
SG50CX-V11 (China and IEC)	Basisversion	Nein
SG50CX-V112 (China and IEC)	Basierend auf V11. Mit Blitzschutz.	Ja
SG50CX-V113 (Latin America and IEC)	Basierend auf V11. WLAN Modul ist Standard.	Nein
SG50CX-V114 (Korea)	Basierend auf V11. Typenschild und Warnungen auf Koreanisch.	Nein
SG50CX-V13 (Australia)	Basierend auf V11. 1. Kein DC-Schalter. 2. Mit DRM Funktion.	Nein
SG50CX-V14 (Australia)	Basierend auf V13 1. Mit DC switch. 2. Durchsichtige Abdeckung für DC-Schalter. 3.Warnhinweise auf transparenter Abdeckung..	Nein

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitungen:
SG30-50CX
SG110CX

© 2021 Sungrow. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.1

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter http://support.sungrowpower.com/ bezogen werden.

© 2021 Sungrow. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.1
Sungrow Deutschland GmbH | Balanstr. 59 | 81541 München | www.sungrowpower.com