

CX Serie-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SGxxCX-Serie

Lüfter-Alarm (Code 070)

Fehler	Lüfter-Alarm (Fehlercode: 070)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Ein Lüfter-Alarm wurde ausgelöst und aufgrund von Übertemperatur kann es zur Leistungsreduzierung kommen.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie über den Lüfter-Selbsttest ob alle Lüfter ordnungsgemäß laufen. Prüfen Sie auch den Lüfter-Statuscode: 0 – Lüfter funktioniert; 1 – Lüfter funktioniert nicht. 2. Sollten Sie einen defekten Lüfter gefunden haben, prüfen Sie zuerst die Verkabelung. Ist diese in Ordnung wird empfohlen den Lüfter/Wechselrichter zu ersetzen.

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitungen:

[SG30-50CX](#)

[SG110CX](#)

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.