

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SRB HV Batterien

BMS interner Fehler (Code 964)

Fehler	BMS interner Fehler (Fehlercode: 964)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Kommunikationsmodul der Batterie ohne Funktion.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Kommunikationsleitung zwischen Batteriemodul und Wechselrichter. 2. Prüfen Sie, ob die Batteriemodul exakt aufeinander gesteckt wurden und alle Kontaktpunkte verbunden sind. 3. Es wird empfohlen das Batteriemodul zu ersetzen.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.