

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SRB HV Batterien

Batterie lädt/entlädt nicht

Problem	Batterie lädt/entlädt nicht
Beschreibung	Die Bedingungen zum Laden/Entladen sind erfüllt, es findet jedoch keine Ladung/Entladung der Batterie. (Das System zeigt keinen Fehler an)
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Softwareversion von Wechselrichter und Batterie und bringen Sie sie auf den neusten Stand. 2. Prüfen Sie, ob der Ladestrom des Wechselrichters mit dem erlaubten Ladestrom der Batterie übereinstimmt. 3. Prüfen Sie die, für das Laden/Entladen relevanten, Parameter. Z.B. Lade/Entlade Zeit, Min. SOC, Max. SOC... Zusätzlich prüfen Sie ob der Zähler richtig angeschlossen ist. 4. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, wird ein Tausch des Wechselrichters empfohlen.

Unterspannungsfehler und der DC-Schutzschalter hat ausgelöst

Problem	Unterspannungsfehler und der DC-Schutzschalter hat ausgelöst und lässt sich nicht wieder einschalten.
Beschreibung	Unterspannungsschutz des Batteriesystems hat ausgelöst. Dies geschah aufgrund der Batterie selbst, Umgebungsbedingungen oder dem Batteriebetrieb.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersetzen Sie die Battery Management Unit (BMU) und erhalten Sie dabei die Batteriemodule. Schalten Sie den Schutzschalter wieder ein und prüfen Sie ob er während des Betriebs eingeschaltet bleibt. 2. Sollte der sich Schutzschalter weiterhin nicht einschalten lassen oder immer wieder auslösen, wird empfohlen das komplette Batteriemodul zu ersetzen.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.