

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Hardware Überstromfehler (Code 616)

Fehler	Hardware Überstromfehler (Fehlercode: 616)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Interner Überstrom wurde festgestellt
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führen Sie ein Update auf die neuste Softwareversion durch. 2. Sollte dieser Fehler häufig vorkommen, liegt vermutlich ein interner Hardwarefehler vor. Es wird empfohlen den Wechselrichter zu ersetzen.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.