

## 1-phasige String-Wechselrichter-FAQ

### Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: **1-phasige String-Wechselrichter**

#### Überspannungsschutz AC-Seite (Code 071)

Fehler	Überspannungsschutz AC-Seite (Fehlercode: 071)
Fehlertyp	Warnung
Bedingung	Überspannungsschutz auf der AC-Seite hat ausgelöst.
Fehlersuche	Nur zertifizierte Personen dürfen den Überspannungsschutz ersetzen. Anderen wird empfohlen den Wechselrichter komplett zu ersetzen.

#### Überspannungsschutz DC-Seite (Code 072)

Fehler	Überspannungsschutz DC-Seite (Fehlercode: 072)
Fehlertyp	Warnung
Bedingung	Überspannungsschutz auf der DC-Seite hat ausgelöst.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Kontroll- und Leistungs-Baugruppe.</li> <li>2. Prüfen Sie den DC-Überspannungsschutz und ersetzen Sie die Leistungs-Baugruppe.</li> <li>3. Sollte der Fehler dadurch nicht behoben worden sein, wird ein Tausch des Wechselrichters empfohlen.</li> </ol>

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.