

## 1-phasige String-Wechselrichter-FAQ

# Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: **1-phasige String-Wechselrichter**

### PV-String Warnung

Fehler	PV1-PV4 Warnung (Fehlercode: 078-081) PV5-PV12 Warnung (Fehlercode: 220-227)
Fehlertyp	Warnung
Bedingung	PV-Spannung beträgt über 500V, PV-Leistung ist kleiner als 160W.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ist ein PV-Eingang nicht belegt, kann diese Warnung ignoriert werden und in den Wechselrichterparametern zurückgesetzt werden.</li> <li>Ist der PV-Eingang belegt, prüfen Sie auf iSolarCloud den Tagesverlauf. Der PV-String könnte verschattet sein oder ein defektes Modul aufweisen.</li> </ol>

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.